

Montage handleiding Open trap.

Schoonmaken: Verwijder de oude trapbekleding van uw trap treden en trapbomen. Met lijmplosser kunt u de treden en trapbomen ontdoen van oude lijmresten.

Schilderen: Schuur uw trapbomen en schilder deze af in de gewenste verfkleur, schilder ook de onderkant en achterkant trede indien u deze niet nieuw heeft besteld.

Controleren: Begin met het controleren van al uw producten. Controleer of deze conform uw orderbevestiging zijn m.b.t. hoeveelheid, kwaliteit en afmetingen. Indien niet akkoord niet beginnen!! Let op: Onze producten zijn gemaakt van natuurlijke materialen, in deze materialen kunnen verschillende kleurschakeringen en structuren voorkomen.

Verlijmen neuslijst: Verlijm de neuslijsten op de panelen gebruik hiervoor de bijgeleverde D3 houtlijm. Druk de neuslijsten voorzien van een kleine hoeveelheid houtlijm op het paneel. Laat vervolgens de lijm drogen conform de aangegeven droogtijd. Daarna zijn de overzettreden klaar voor gebruik.

Kopiëren: Leg de trapspin met een afstandsblokje van 2 cm (dikte neuslijst) tussen de voorkant van uw bestaande trede en de aanslag van de trapspin, ongeveer in het midden van de trede, draai de moer en de klemplaat eraf, leg nu liniaal voor liniaal met de punt exact in de hoeken en aan de voorkant van uw trede, leg de klemplaat er op en draai daarna de moer vast, let op bij het aandraaien dat de linialen niet verdraaien. Controleer nog eenmaal of de aanslag tegen de voorkant met het afstandsblokje er tussen nog aan ligt en of de linialen nog exact in de hoekpunten liggen.

Aftekenen overzette: Pak de trapspin van de trede af en leg hem op de overzette met de aanslag tegen de neuslijst zonder afstandsblokje ertussen en teken dan exact de punten over met een potlood op de overzettreden. Verwijder de trapspin en verbind dan alle punten exact met een potlood met elkaar. Nu heeft u exact een kopie van uw bestaande trede op uw overzette staan.

Zagen: Zaag nu met een handzaag of invalzaag, uw overzettreden uit. Haal een fijn schuurpapiertje langs de scherpe kanten en pas de overzette. (**Tip** een invalzaag kunt u e.v.t ook huren bij een verhuurbedrijf)

Aftekenen onderzijde trede: Pak de opmaat gemaakte overzette en leg hem op de achterkant van het eiken fineer en neem met een potlood de overzette over. Nu heeft u exact een kopie van uw bestaande trede op uw eiken fineer staan.

Aftekenen Afwerklijst: De eiken afwerklijst wordt achter de overzettreden geplaatst. Pak de trapspin (is nog op maat) en teken de lengte van de afwerklijst over met de achterste twee linialen van de trapspin. Nu heeft u de juiste lengte van de afwerklijsten.

Zagen: Zaag nu met een handzaag of invalzaag, uw onderzijde en afwerklijst op maat. Haal een fijn schuurpapiertje langs de scherpe kanten. Nu even passen, er mag een klein naadje zichtbaar zijn, deze kan na de montage nog afgekit worden met de afwerkkits transparent

Herhalen: Herhaal stap 5 t/m 10 met alle overzettreden, onderzijden en afwerklijsten

Uitlooptrede: De bovenste, reeds bestaande trede, wordt doorgaans afgewerkt met een uitlooptrede, maar er kan ook een overzettrede op gezet worden als dit beter met de vloer uitkomt.

Aanbrengen olie: De opmaat gezaagde eiken materialen kunt u nu behandelen met onze monocoat olie.

Product niet gebruiken zonder de volledige gebruiksaanwijzing en de technische fiche te raadplegen. Doeken die doordrongen zijn met olie kunnen spontaan ontbranden en dienen dus na gebruik te worden ondergedompeld in water!!

Monteren: Monteer eerst de overzettrede en dan de onderzijde trede en daarna de eiken afwerklat. Fixeer de onderzijde trede en afwerklat e.v.t met een klein spijkertje zodat deze goed blijft zitten. Werk van onder naar boven. Neem de montagekit en spuit op de bestaande trede links beginnend vanaf de voorkant naar de achterkant, herhalend met een tussenafstand van +/- 30mm tot u aan de rechterkant bent. Doe dit met een lange aan één gesloten kitrups, ook de voorzijde van de bestaande trede van kit voorzien! Als uw trede in het midden uitgesleten is moet daar een dikkere kitrups komen, zodat later de overzettrede over de gehele oppervlakte op een kitrups ligt, dit is tegen het kraken. Nu legt u de overzettrede op zijn plaats en klop zachtjes met een hamer op een afvalhoutje de overzettrede in de kit. Let op dat de overzettrede goed naar achteren geschoven ligt. Hierna volgt de montage van het eiken fineer en de eiken afwerklijst. Hiervoor gebruikt u ook de montagekit, die u wederom in kitrupsen spuit.

Afkitten: Met de afwerkkit transparant kunt u de naadjes bij de overzettreden afwerken.

Afwerking: Bijgeleverde antislipstrip op maat knippen met een schaar en met een afvalhoutje in de groeven kloppen.

Onderhoud: Overzettreden kunt u onderhouden met de onderhoudsproducten.

HEEL VEEL PLEZIER VAN UW PRODUCTEN

